



Les balises d'accessibilité de vos Tablettes et Smartphones

## Simplifiez vous les DEBUT/FIN D'APPEL



### Description :

Le paramètre « début/fin d'appel » permet de personnaliser et de simplifier la manière dont vous décrochez ou raccrochez le téléphone. Le réglage se fait de manière très simple et intuitif.

### Comment y accéder :

**Applis/Paramètres/Mon appareil/Accessibilité/ Début/Fin d'appel**

### Comment ça marche ?

- La touche accueil (la touche physique de la face avant de l'appareil) permet de répondre aux appels : une fois l'option activée, vous pouvez décrocher le téléphone avec la touche accueil.
- Touche marche pour terminer les appels : avec cette option activée, on raccroche en appuyant sur le bouton physique sur le coté droit de l'appareil, qui en dehors de cette fonction, sert à allumer ou éteindre l'appareil. Rassurez vous, l'appareil ne sera pas désactivé si vous téléphonez.

### Info :

On peut aussi utiliser d'autres applications avec la voix grâce au contrôle vocal (Alarme, Musique, appareil photo, etc...).