

Les balises d'accessibilité de vos Tablettes et Smartphones

Comment utiliser l'ACCES GUIDE



Qu'est ce que l'Accès Guidé ? :

La fonction « Accès Guidé » permet de garder l'iPad, iPod, iPhone dans une App unique. Elle permet également de contrôler et limiter les fonctions en rendant des zones inaccessibles.

Activer l'Accès Guidé :

Réglages / Général / Accessibilité / Accès Guidés

Après avoir activé la fonction, il faut définir un code permettant la désactivation de l'option.


Rendez-vous ensuite sur une Application de votre choix et cliquez 3 fois sur la touche Accueil (touche physique) de votre appareil. Choisissez « Accès Guidé ».

Depuis **iOS 8**, Le paramétrage ACCES GUIDE propose un nouveau menu.


Ce menu présente de nouvelles fonctions, comme le blocage ou non du clavier virtuel et le temps limite d'utilisation que l'on peut programmer afin d'arrêter l'appareil après un temps souhaité.

La fonction touch ID que l'on retrouve depuis l'iPhone 5s et sur les futurs appareils de chez Apple et qui permet de sécuriser son iPhone grâce au lecteur d'empreinte qui se trouve sous le bouton "accueil". Permet maintenant de désactiver la fonction accès guidé.

Dans le cas du prêt d'un appareil à une personne qui restera bloquée sur une application dans un but précis, à tout moment VOUS pourrez désactiver ce blocage en touchant avec VOTRE doigt la touche "Accueil".



Voici l'écran qui apparaîtra :



Attention :

L'Accès Guidé ne fonctionne que sur les Apps. Pas sur le bureau de l'appareil.